

Chère cliente, cher client,


Nous vous remercions pour le choix de cet article. Cet éplucheur vous permet de peler des agrumes sans vous salir les mains. Et pourquoi s'arrêter à un seul fruit ? Même de grandes quantités d'oranges peuvent être épluchées rapidement et sans effort !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Éplucheur d'oranges
- Mode d'emploi

Utilisation



1. Fixez solidement l'éplucheur sur le bord d'une table ou sur un plan de travail, à l'aide du serre-joint fourni.
2. Cincez l'orange à éplucher dans l'éplucheur, avec précaution, comme indiqué sur l'illustration.

3. Réglez ensuite la position de la lame d'épluchage ronde. Pour ce faire, abaissez le levier situé de l'autre côté du bras de la lame, et déplacez le bras de la lame d'épluchage à l'horizontale.



ATTENTION :

La lame est extrêmement tranchante ! Risque de blessures !

4. Épluchez l'orange : tournez la manivelle, afin de faire tourner l'orange sur la lame d'épluchage.
5. Nettoyez tous les éléments de l'éplucheur immédiatement après l'utilisation, à l'aide d'un chiffon humidifié.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !